

1. Из файла “Адреса для Micro-Cap _скачивать.pdf” выходите по ссылке на сайт компании-разработчика и скачиваете профессиональную версию программы “МС 12” (Micro-Cap 12) **mc12cd.zip**

и описания программы на английском языке

rm12.pdf; ug12.pdf; mc12_brochure.pdf

2. Распаковываете **mc12cd.zip**.

3. Получаете папку дистрибутива **mc12cd** .

4. Через “**setup**” в дистрибутиве, устанавливаем **mc 12.0**, например, на диск «С». Там создается папка “МС 12”

5. Из папки "После установки **mc 12.0**" копируем 15 файлов (это русские обозначения элементов) и вставляем в корень папки “МС 12” с установленным Микрокапом, заменяя файлы с такими же названиями, которые там есть.

Заменяем все такие файлы. Папку "1_ DATA_наша" пока не трогаем.

6. Копируем целиком папку "1_ DATA_наша" и вставляем в папку "Data" внутри папки “МС 12” на диске «С», где уже установлен Микрокап 12. При запросе также заменяем файлы (это уже собранные схемы моих примеров)

7. Пробуем, тестируем, работаем.